

SNABBSTARTSGUIDE

Elektroniskt armbandsur med färgade LED-lampor för barn

Denna guide förklarar hur du visar och ställer in tid och datum med hjälp av knappen på sidan av klockan.



1

En sidoknapp styr klockan

Använd korta tryck för att ändra värden och längre tryck för att gå till nästa inställning.

Visa tiden

1

Tryck på sidoknappen en gång

LED-displayen tänds kort och släcks sedan automatiskt. Detta är helt normalt.

Ställa in tid och datum

Inställningarna görs i följande ordning:

Timme

>

Minuter

>

Månad

>

Datum

>

År

Knappguide

KORT TRYCK

Ändra det blinkande värdet

Tryck i cirka 1 sekund och släpp sedan helt.

HÅLL INTRYCKT

Gå till nästa inställning

Håll intryckt cirka 3 sekunder och släpp sedan helt.

Nästa: Följ de sex stegen på sida 2.

Ställ in tid och datum

Släpp knappen helt mellan varje tryckning.

1 Ställ in timmen

Tryck en gång för att tända displayen. Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder. När timmen blinkar, tryck kort tills rätt timme visas.

2 Ställ in minuterna

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder för att gå till minuterna. När de blinkar, tryck kort tills rätt värde visas.

3 Ställ in månaden

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder för att gå till månaden. Använd korta tryck för att välja rätt månad.

4 Ställ in datumet

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder för att gå till datumet. Använd korta tryck för att välja rätt datum.

5 Ställ in året

Håll knappen intryckt cirka 3 sekunder för att gå till året. Använd korta tryck för att välja rätt år.

6 Spara inställningarna

När året är inställt slutar du trycka. Vänta cirka 5 sekunder: Klockan sparar inställningarna och lämnar inställningsläget automatiskt.

Användbara tips

- Gick du förbi en siffra? Fortsätt trycka tills den visas igen.
- Använd korta tryck när du ställer in minuterna. Ett långt tryck går vidare.
- Om displayen släcks, tryck en gång för att tända den och börja om.
- Rör inte knappen medan klockan sparar inställningarna. Det är normalt att displayen släcks automatiskt.
- Om klockan reagerar annorlunda, kontakta kundtjänst och skicka en kort video. Produktversioner kan variera.

Behöver du hjälp? barn-world.se/kundtjanst